

## TECHNICKÉ PARAMETRE PRE NALADENIE DIGITÁLNEHO PRÍJMU V PÁSME DVB-C.

Kódovanie: **QAM 256**

Symbolická rýchlosť: **6875 Ks/s**

Frekvencie MHz: 362, 370, 378, 386, 394, 402, 410, 418, 426, 434, 442, 450, 458,  
466(Zatiaľ prázdny), 474, 482, 610, 618, 626, 634, 642, 650, 658, 666,  
674, 682, 690, 698.

### Postup naladenia programov digitálneho vysielania DVB-C v káblových rozvodoch AnTechNet, s.r.o

#### Samsung

MENU -> kanál

Anténa: Kabel

Krajina: Slovensko rep. (PIN 0000 – štyri nuly)

Automatické ladenie: (najsôr vyplniť hodnoty a potom ladiť)

1) Možnosti vyhľadávania káblvej siete

Počiatočná frekvencia: **362000** kHz

Konečná frekvencia: **698000** kHz

Prenosová rýchlosť: **6875** Ks/s

Modulácia: **256QAM**

ZPĚT

2) Automatické ladenie: vybrať bodku – > Kábel -> digitálne... Ďalej

Režim vyhľadávania : siete -> Hľadať -> OK ( dokončiť EXIT)

#### Philips

Na diaľkovom ovládači „domček“

Vybrať ikonku ozubeného kolieska – Nastavenie

Zvoliť – hľadať kanály

Znovu nainštalovať kanály – krajina Slovensko

Kábel DVB-C

Nastavenie – Digitálne kanály (prekontrolovať či a je zvolené ZAPNUTÉ)

Režim prenosovej rýchlosti zvoliť – Ručne

Prehľadávanie frekvencie – rýchle prehľadávanie (Úplné / Kompletné )

Potvrdiť – HOTOVO

(po návrate na krok 3) – SPUSTIŤ)

Pri otázke na sieťovú frekvenciu nastaviť : **362000kHz**

Krok 1 – ladi DVB-C – cca 3 minúty

Krok 2 – ladi analóg – cca 3 minúty

Potvrdiť – Dokončiť

#### Sony

[MENU] na diaľkovom ovládači MENU -> Nastavenie -> Nastavenie – > Digitálne nastavenie ->

Digitálne ladenie -> Automatické digitálne ladenie -> START – káblvé

Rýchle ladenie – ID auto – vyhľadať podľa kanálov (rýchle ladenie) (Úplné / Kompletné )

Frekvencia: 366MHz modulácia: 256 (QAM)

symbol rate: 6875 (6.9 Msym/s)

Všetky služby -> START

## Panasonic

- Podmienkou, aby fungoval alebo sa aktivoval DVB-C tuner, musí sa v menu TV vybrať namiesto Českej republiky -> Fínsko (iba pri starších typov TV, zhruba do roku 2012 - 2013).
- Uvedenie to výrobného nastavenia:
- MENU (na DO) – Nastavenie -> Nastavenie systému -> expedičné nastavenie
- Potvrdiť 3x OK – potom Off/On (tlačítkom na TV)
- Vybrať jazyk čeština
- Vybrať krajinu FINSKO (región napr. Helsinky)
- Režim vyhľadávania – všetky kanály
- POZOR – počkať na prvú skupinu programov a prerušiť vyhľadávania EXIT
- Prejde na ladenie DVB-T a analogu – ihneď ukončiť – EXIT na DO
- Vybrať – DOMÁCNOST
- MENU (na DO) -> Nastavenie -> Menu ladenia DVB-C –> automatické ladenie
- Režim vyhľadávania – všetky kanály
- Režim zobrazení – rýchly
- Frekvence – **362000** kHz
- Prenosová rýchlosť – **6875**
- ID siete – auto
- START

## LG

- [MENU] na diaľkovom ovládači -> Možnosti:
- Jazyk -> Slovensky
- Krajina: vybrať (dve čiarky) – (u niektorých modelov je DVB-C tuner funkčný až pri výbere Fínska, Švédska alebo Írska)
- Káblová TV – Užívateľ
- Nastavenie -> Automatické ladenie:
- Vlastné ladenie: Zap.
- Frekvencia: **362000**
- Symbolová rýchlosť: **6875**
- Modulácia: **256** QAM
- ID siete: automaticky (nebo 0)
- Počiatočná frekvencia: **362000** kHz
- Koncová frekvencia: **698000**
- 
- OK -> Štart
- Zavrieť (po naladení DVB-C preskočí TV na ladenie analógové – dá sa zrušiť)
- RYCHLÉ –> OK

## Grundig

- [MENU] na diaľkovom ovládači -> Zdroj TV signálu-> KABEL:
- Krajina: česká republika
- Auto vyhľadávania kanálov
- Spôsob pripojenia: KABEL

- Vyhľadávanie: DTV (poprípade DTV & ATV)
- Spôsob vyhľadávania: rýchle
- Frekvencia: 366 MHz , (uložiť)
- ID siete auto
- Vyhľadať -> OK

## Sharp

- [MENU] na diaľkovom ovládači -> TV -> Režim tuneru káblovej TV:
- Krajina: česká republika
- Kanály: OK
- Vyhľadať kanály: OK
- ATV a DTV: OK
- Režim vyhľadávania: Prechod
- Frekvencia (kHz): **362000** kHz
- Modulácia **256QAM**
- Rychl samb (Ksym/s) **6875**
- ID sítě 0
- Vyhľadať -> OK
- Nasleduje vyhľadávanie DTV programov a pokračuje vo vyhľadávaní ATV staníc.

## Toshiba

- Voľbu vstupu prepnúť na TV (aby sa dalo dostať do menu ladenia)
- [MENU] na diaľkovom ovládači MENU ->
- Krajina – iné (alebo Nemecko)
- Jazyk OSD – Čeština
- Režim tuneru – Kabel
- Teraz zvolit' – Kanály – OK
- Automatické vyhľadávanie – OK
- Režim vyhľadávania – Plný
- Vyhľadať – OK (ponechať ladiť – trvá cca 30 min), niektoré modely majú problém s programami s rovnakými SID programu – rieši nový Firmware.